

Manual de Instrucciones

Platinet Wifi Wireless Music Dispositivo PWMM



WIRELESS MUSIC RECEIVER

Plug receiver into your sound system and play music directly from your smartphone, tablet, notebook or PC



EZCast es un dispositivo que se utilizar para actualizar su equipo de musica en un equipo inalámbrico. Puede reproducir música desde la unidad USB o el dispositivo, modificar la contraseña, cambiar el modo de salida de audio, la conexión a Internet.

La APP EZCast está disponible en GooglePlay y AppStore.

Busque EZCast en GooglePlay o AppStore para descargar e instalar en su dispositivo.

Conectar con altavoz.

Este dispositivo de música inalámbrico puede soportar L / R Audio y SPDIF, puede conectar el compañero de música inalámbrica de altavoz con L Cable de audio / R o cable óptico..

Encendido.

Conecte el dispositivo de la música inalámbrica con adaptador de corriente (5V) con el cable micro-USB. El dispositivo de la música inalámbrica se iniciará automáticamente después de conectarse a la toma de corriente.

SSID y contraseña.

El SSID de Wireless Music es **EZMusicxxxx**, y la contraseña predeterminada es **00000000**.

EZCast app en Android.

- **Requerimientos de Sistema.**

Android 4.0 ICS o posterior, con al menos 1GB RAM.

- **Descargar.**

1. Debajo se detalla el código QR para app, puede escanear el código QR en su pantalla, entonces usted será redirigido a descargar nuestra aplicación.



2. O usted puede buscar la app con el nombre "EZCast" en Google Play. (<http://goo.gl/1usQ23>)

- **Conexión con Dispositivo.**

1. Antes de iniciar la aplicación, sugerimos conectar WiFi de tu dispositivo Android con Platinet Wireless Music Mate (SSID se presentan como Platinet EZMusicxxxx).

Sin embargo, si se salta conexión WiFi primero, el EZCast le permitirá conectarse a la aplicación Wireless Music.




2. Al abrir la aplicación, usted puede utilizar "Modo Demo" o "Buscar dispositivos" para comenzar a disfrutar de nuestras características.
3. Haga clic en "Buscar dispositivos" para descubrir Platinet Wireless Music dispositivo y empezar a emitir.
4. Si no ha conectado EZCast en el principio, nuestra aplicación Android listará automáticamente el dispositivo Platinet Wireless Music de modo que usted puede hacer clic en ella y conectarlo directamente.
5. Usted podría encontrar otro EZCast instalado, si están bajo la misma red, es una nueva característica para mejorar su teléfono móvil a un dispositivo Platinet Wireless Music.
6. Recomendamos encarecidamente que el dispositivo Platinet Wireless Music este sincronizado a su red WiFi de su casa / red de la empresa, para mantener la navegación por Internet desde WiFi de su dispositivo móvil.

Escuchar música en el dispositivo Wireless Music.

Paso1. En su dispositivo, ir a Ajustes (Settings)-> WiFi, conectar a (connect to) EZMusicxxxx.

Paso2. En su dispositivo, ejecutar EZCast-> pulse Buscar (Search) para buscar EZMusi->pulse EZMusicxxxxx en la lista de dispositivos para conectar.

Paso3. Pulse Musica (Music)->Seleccione la musica desde el listado de reproduccion en el dispositivo Wireless Music.



EZCast en Windows.

- **Requerimientos de Sistema.**

CPU	Dual Core 2 GHz o mas (ATOM no suportado)
Graphic card	Graphic card con 64MB VRAM o superior
OS version	Windows XP SP3, Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8/8.1 o superior
PC's WiFi	802.11n (2T2R recomendado)

- **Descargar.**

1. Tu puedes descargar version app para Windows desde www.iezvu.com
2. Seleccione la version que le gustaría para descargar.



Windows EZCast 7/8 Download -Latest version 1.0.0.143 Date:2014-06-05

EZCast application for Windows version, developed by WinnerWave, displays your Windows embedded PC and Notebook wirelessly via EZCast

 Download

[Read Full Description>>](#)

Windows EZCast Portable Version

EZCast Green version developed by WinnerWave, displays your Windows embedded PC and Notebook wirelessly via EZCast

 Download

[Read Full Description>>](#)

Windows EZCast XP/Vista Download

EZCast application for Windows version, developed by WinnerWave, displays your Windows embedded PC and Notebook

 Download


[Read Full Description>>](#)

- **Conexión Dispositivo.**


1. Por favor, conéctele el dispositivo Platinet Wireless Music y enciéndalo.
2. Después de la instalación, reinicie su PC para que el equipo tome la aplicación app.
3. Antes de iniciar la app, sugerimos conectar el wifi de su PC y sincronizar con el dispositivo Platinet Wireless Music (SSID aparecerá como Platinet EZMusicxxxx), entonces abra la app EZCast.
4. Abra EZCast le permitirá el acceso.



5. La app EZCast estará listada, seleccione el dispositivo ID y conéctelo.




- **Características.**



Musica Streaming

- ◆ Cuando usted disponga de musica streaming, se lanzará un archivo principal para que usted pueda elegir la musica que usted quiere reproducir en el dispositivo Platinet Wireless Music.
- ◆ Usted puede usar la barra de control EZCast para ajustar el volumen y progreso.

*Solo seran reproducidos los formatos de audio soportados.



EZCast en iOS.

- **Requerimientos de Sistema.**

iOS	iOS 7 y posterior
Dispositivos	Todos los modelos iPhone posterior iPhone 4 Todos los modelos iPad posterior iPad 2 Todos los modelos iPod touch posterior iPod touch 4 th generacion

- **Descarga.**


1. Debajo se detalla el código QR para la app, puede escanear el código QR en su pantalla, entonces usted será redirigido a descargar nuestra aplicación.



2. O usted puede buscar la app con el nombre "EZCast" en Apple Store. (<http://goo.gl/TUA7tz>)

- **Conexión Dispositivo.**

1. Before you start up EZCast, connect your iOS device's WiFi with Platinet Wireless Music Mate (SSID displaying as Platinet EZMusicxxxx).



2. Una vez que se abrió la aplicación, usted puede utilizar "Modo Demo" o "Buscar dispositivos" para comenzar a disfrutar de ella.
3. Haga clic en "Buscar dispositivos" para descubrir Platinet Wireless Music Mate y empezar a emitir.
4. En el primer momento del lanzamiento de la aplicación, va a aparecer la lista de router WiFi para que pueda controlar su dispositivo Platinet música inalámbrico y conectar el router WiFi Inicio de mantener la navegación por Internet. Recomendamos encarecidamente que el dispositivo Platinet Wireless Music este sincronizado a su red WiFi de su casa / red de la empresa, para mantener la navegación por Internet desde WiFi de su dispositivo móvil.

Como añadir musica para el listado EZCast Music IOS Device


Paso1. Lance iTunes en PC y conecte su dispositivo IOS al PC.

Haga Click Apps en su dispositivo ISO device, Seleccione EZCast desde el listado apps archivo compartido tSharing, haga Click Add para añadir música a EZCast.

File Sharing

The apps listed below can transfer documents between your iPad and this computer.

Apps



EZCast Documents


000000.MOV	2014/11/20 16:25	23.7 MB
01 东风破.dts	2014/7/9 16:51	55 MB
01 情愿为你付出我一生.wav	2014/7/9 16:47	48.1 MB
02 零度的猎物.m4a	2014/7/9 16:52	8 MB
02.后来.ape	2014/10/9 10:00	36.5 MB
05.爱我没有错.wav	2014/7/9 16:49	39.2 MB
06.伤情时代.wav	2014/7/9 16:48	36.1 MB
07 抱着你的感觉.wav	2014/7/9 16:46	41.5 MB
07.不再爱你.wav	2014/7/9 16:48	38.9 MB
08 Send the Message 发送消息.wav	2014/7/9 16:47	38.6 MB
10 Come on 来吧.wav	2014/7/9 16:48	66.7 MB
96Kbps.HE-AAC.AUD-2Caac	2005/8/2 4:10	536 KB
123.MOV	2014/7/4 10:26	17.5 MB
192Kbps.LC-AAC.5.1ch.AUD-2Daac	2005/8/2 4:10	1.1 MB
262Kbps.LC-AAC.01 Rock 'n' Roll Star.m4a	2014/3/12 15:26	10.1 MB
AAC_AAC_LC_320Kbits_Stereo_CBRaac	2014/1/28 12:06	12.7 MB
Adele-The Singer, The Song-Rolling In The Deep-320.mp3	2014/10/8 11:39	8.8 MB
Backstreet Boys_ Not For Me.ape	2014/1/28 12:13	23.5 MB
Backstreet Boys_Shape Of My Heart.ape	2014/1/28 12:13	28.2 MB
Backstreet Boys_ Yes I Will.ape	2014/1/28 12:13	26.5 MB
HIGH 嘻次.wav	2014/7/23 17:55	48.6 MB
Let It Go_ Frozen.flac	2014/10/10 9:19	22.8 MB

Add...


Save to...

Paso2. En su dispositivo IOS, ejecute EZCast->pulse Buscar (Search) para buscar EZMusi->pulse EZMusicxxxxx en la lista dispositivos para conectar. Seleccione Musica (Music)-> Pulse Editar (Edit)->pulse Añadir (Add) entonces seleccione los archivos a añadir al listado de reproduccion de EZCast.

Pulse Edit




Pulse Add



Seleccione archivos de musica para añadir al listado de reproduccion de EZCast .

← Edit	Add	Done
Backstreet Boys_Not For Me.ape		<input type="checkbox"/>
Backstreet Boys_Shape Of My Heart.ape		<input type="checkbox"/>
Backstreet Boys_Yes I Will.ape		<input type="checkbox"/>
HIGH歌.wav		<input type="checkbox"/>
Let It Go_Frozen.flac		<input checked="" type="checkbox"/>
Rihanna-Diamonds-Diamonds-320.mp3		<input checked="" type="checkbox"/>
Ronan Keating-Ronan-When You Say Nothing At All-320.mp3		<input checked="" type="checkbox"/>
Sarah McLachlan-Closer The Best Of Sarah Mclachlan-Angel-320.mp3		<input checked="" type="checkbox"/>
When You Believe - Mariah Carey、whitney Houston.ape		<input checked="" type="checkbox"/>
You've got a way.mp3		<input checked="" type="checkbox"/>
one I love.mp3		<input checked="" type="checkbox"/>

AirPlay.



Paso1. En su dispositivo IOS, ir a Ajustes (Settings)-> WiFi, conectar a EZMusicxxxx.

Paso2. En la parte superior del acceso de Centro de Control de su pantalla, pulse AirPlay, pulse el nombre que desea para AirPlay en el dispositivo. Ahora usted puede Airplay su musica en su dispositivo ISO para Wireless Music.

Reproducir música desde dispositivo USB.




Paso1. Conecte su dispositivo USB pen al dispositivo Wireless Music.

Paso2. En su dispositivo, ir a Ajustes (Settings)-> WiFi, conecte a EZMusicxxxx.

Paso3. En su dispositivo, ejecute EZCast->pulse Buscar (Search) para buscar EZMusi->pulse EZMusicxxxxx en la lista dispositivo para conectar.

Paso4. Pulse Airdisk para encontrar y reproducir archivos de musica de su dispositivo to find USB drive.

Escuchar radio por internet en dispositivo Wireless Music.




Paso1. Pulse AirSetup para permitir a su dispositivo Wirelss Music Mate conectar a internet.

Paso2. Pulse Radio para escuchar radio a traves de internet.

Ajustes dispositivo Wireless Music.



Pulse AirSetup para ajustar dispositivo Wireless Music. Aquí usted puede modificar el password, cambiar la salida y modo audio, conectar a internet y actualizar su dispositivo Wireless Music.



Especificaciones de producto.

Chipset: AM8253

Sistema operativo: Linux

SDRAM: 128MB DDR2

Flash del NAND: 128MB

Consumo de energía: unidad principal <= 400mA @ 5V

Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n

Salida: AUX (3,5 mm), óptica

Entrada: USB 2.0

Sistema operativo compatible.



Android: Android 4.0 o versiones más avanzadas

iOS: iOS 7.8 o versiones más avanzadas

Mac: Mac10.9 o versiones más avanzadas

Windows: Win 7.8 o versiones más avanzadas

Protocolos compatibles.

DLNA, EZAir, Radio por Internet



Medios soportados.

Formato de audio (DLNA): MP3, WAV

Formato de audio (Airplay): MP3, AAC, WMA, WAV, PCM, M4A (ALAC)

Formato de audio (EZmusic): MP3, AAC, WAV, FLAC, APE, OGG, WMA, DTS, AC3 (Dolby), M4A (ALAC)

Formato de audio (USB): MP3, AAC, WAV, FLAC, APE, OGG, WMA, DTS, AC3 (Dolby), M4A (ALAC)

Accesorios.



Cable micro USB, cable AUX audio, manual del usuario.